


# JK-1MD

HANDS FREE COLOR VIDEO INTERCOM
MASTER MONITOR STATION
INTERPHONE VIDEO COULEUR MAINS LIBRES
MONITEUR MAÎTRE
VIDEO INTERCOMUNICADOR A COLOR MANOS LIBRES
APARATO PRINCIPAL CON MONITOR
HANDENVRIJE KLEURENVIDEOFONIE
MONITOR-HOOFDPOST
VIDEOCITOFONO A COLORI A VIVAVOCE
POSTAZIONE DI MONITORAGGIO PRINCIPALE



### JK-1MD

Master monitor station Moniteur maître Aparato principal con monitor Monitor-hoofdpost Postazione di monitoraggio principale

INSTALLATION & OPERATION MANUAL MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN INSTALLATIE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING MANUALE D'INSTALLAZIONE E USO



## Mesures générales d'interdiction

N Interdiction de démonter l'appareil

**PRECAUTIONS** 

Interdiction d'exposer l'appareil à l'eau



### **AVERTISSEMENT**

## (Le non-respect de cet avertissement risque d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.)

- L'intérieur de l'appareil est soumis à un courant de haute tension. N'ouvrez pas le boîtier. Vous risqueriez de provoquer un choc électrique.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas l'unité. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- S. Ne raccordez pas de bloc d'alimentation non spécifié aux bornes +/-. De même, n'installez pas deux blocs d'alimentation en parallèle sur une seule entrée. Cela pourrait provoquer un incendie ou des dégâts à l'unité.
- 4. Maintenez l'appareil à distance de toute source d'eau ou de tout autre liquide. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- 55. N'insérez pas d'objet métallique ni de matériaux inflammables dans les ouvertures de l'appareil. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- N'utilisez pas de bloc d'alimentation dont la tension est différente de celle prescrite. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne raccordez pas de borne de l'appareil à une ligne électrique CA. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou un choc électrique.

### **ATTENTION**

## (Le non-respect de cet avertissement risque d'entraîner des blessures ou des dégâts matériels.)

- Ne réalisez aucune connexion de douille terminale de fil lorsque l'appareil est branché, sous peine de proyoguer une décharge électrique ou d'endommager l'unité.
- branché, sous peine de provoquer une décharge électrique ou d'endommager l'unité.

  1. Avant de brancher le bloc d'alimentation, vérifiez que les fils ne sont pas croisés ou en court-
- circuit. Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
   Pour fixer l'unité au mur, choisissez un endroit adapté où elle ne risque pas de subir des secousses ou des chocs. Sinon, vous risquez de provoquer des blessures.
- 4. Pour le bloc d'alimentation, utilisez le modèle de bloc d'alimentation Aiphone ou un modèle spécifié avec le système. En cas d'utilisation d'un produit non spécifié, un incendie ou un défaut de fonctionnement peut se produire.
- S5. N'installez pas l'unité aux endroits repris ci-dessous. Cela peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des dégâts à l'appareil.
  - \* Endroits exposés à la lumière directe du soleil ou endroits situés à proximité d'une installation de chauffage, qui provoque des variations de température.
  - \* Endroits exposés à la poussière, l'huile, les produits chimiques, etc.
  - Endroits où le degré d'humidité est élevé, tels qu'une salle de bains, une cave, une serre, etc.
- \* Endroits où la température est très basse, tels qu'une zone réfrigérée ou face à un climatiseur.
- Endroits exposés à la vapeur ou à la fumée (à proximité de plaques chauffantes ou de cuisson).
- Lorsque des appareils occasionnant des parasites tels que des interrupteurs crépusculaires ou des appareils électriques se trouvent à proximité.
- Ne pas installer l'unité à des endroits fréquemment soumis à des vibrations ou à des chocs
- O6. Ne placez pas d'objets sur l'unité et ne la couvrez pas avec un chiffon, etc. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou un dysfonctionnement de l'appareil.
- N'appuyez pas sur l'écran LCD et ne lui faites pas subir de grand choc. Le verre de l'écran LCD pourrait se perforer et entraîner des blessures.
- Si le LCD est perforé, évitez tout contact avec les cristaux liquides contenus à l'intérieur. Ceux-ci pourraient provoquer une inflammation.
  - \* Si des cristaux liquides pénètrent dans votre bouche, faites immédiatement des gargarismes à l'eau et consultez un médecin.
  - \* En cas de contact avec les yeux ou la peau, nettoyez à l'eau pure pendant au moins 15 minutes et consultez un médecin.

### Précautions générales

- Maintenez l'appareil à une distance de plus d'1 mètre d'un poste de radio ou de télévision.
- 2. Cet appareil est uniquement destiné à un usage interne. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Dans les zones situées à proximité d'antennes émettrices radio, le système d'interphone risque d'être perturbé par des interférences radio.
- 4. En ce qui concerne les dispositifs d'autres fabricants (tels que les capteurs, les détecteurs,les gâches de porte) utilisés avec ce système, conformez-vous aux Spécifications et aux Conditions de garantie des fabricants ou des distributeurs.
- Placez les câbles de l'interphone à une distance d'au moins 30 cm des lignes CA de 100-240 V. Des bruits ou un dysfonctionnement peuvent survenir.
- Si l'appareil est arrêté ou s'il ne fonctionne pas correctement, débranchez le bloc d'alimentation ou coupez les interrupteurs d'alimentation JK-1MD et JK1-1HD (JK-1SD).
- 7. Cet appareil est destiné à un montage mural uniquement. Pour les applications du bureau, utilisez le support bureau.
- Si l'appareil est monté sur un mur, sa partie supérieure peut s'obscurcir. Ceci n'indique pas un dysfonctionnement.
- 9. Il est possible que l'appareil chauffe légèrement au cours de son utilisation; ceci est normal.
- 10. Si un téléphone cellulaire est utilisé à proximité, l'appareil risque de mal fonctionner.
- 11. L'écran LCD a été fabriqué avec des techniques de haute précision. De petites parties de l'écran peuvent ne pas s'allumer ou au contraire être allumées en permanence, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil. Veuillez prendre note de ce point.
- 12. N'utilisez pas le moniteur couleur mains libres dans des zones exposées au soleil.
- 13. Durant la nuit, étant donné que l'objet est moins éclairé, le moniteur perçoit plus de bruits et les visages sont plus difficiles à voir, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- 14. Parlez à 50 cm maximum de l'unité. Si vous vous tenez trop loin, l'autre personne risque d'avoir des difficultés à entendre la communication.
- 15. S'il y a beaucoup de bruit autour de l'unité (tels que de la musique ou des cris d'enfants), le son risque d'être coupé et difficile à entendre.
- 16. Lors de la communication, si vous parlez avant que l'autre personne ait terminé sa conversation, votre voix risque de ne pas être perçue. La communication se fera correctement si vous attendez que l'autre personne ait fini avant de parler.
- 17. Lorsqu'une barrière ou un porche est illuminé par une lampe fluorescente, l'image peut varier, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- 18. Lorsque la température extérieure baisse brusquement après une averse, etc., l'intérieur de la station de porte vidéo peut être légèrement embué, ce qui peut rendre l'image floue, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Le fonctionnement reviendra à la normale une fois l'humidité évaporée.
- Les bruits autour de l'unité peuvent perturber la communication, mais il ne s'agit pas là d'un dysfonctionnement.
- Le tracé des images vidéo affichées par un portier vidéo peut altérer l'image réelle de(s) personne(s) ou du fond, ceci n'est pas un dysfonctionnement.
- 21. Si l'écran d'un poste de porte vidéo gèle en hiver, il se peut que l'image soit difficile à voir ou que le bouton d'appel (CALL) ne bouge pas, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- 22. L'appareil n'est pas interchangeable avec les appareils de série JA, JF, KB, et KC.
- 23. Un éclairage à couleurs chaudes brillant sur le poste de porte peut modifier la teinte de l'image apparaissant sur le moniteur.

## **CONTENU DE L'EMBALLAGE**





Vis de montage x 2



Vis de montage à bois x 2



Connecteur en option



Manuel d'installation et d'utilisation






## 2 INSTALLATION


### 2-1 | Emplacements de montage

- 1 Installer le moniteur maître à un endroit où l'écran n'est pas directement exposé aux rayons du soleil.
  - A SOCIAL SOCIALI
- 2 Le moniteur maître est muni d'interrupteurs sur chaque côté. Prévoyez un espace d'au moins 5 cm de chaque côté.
- **3** Prévoir un espace vertical d'au moins 15 cm du centre du support de montage afin de monter le moniteur maître.



## 2-2 Méthode de câblage, longueur de câblage

Raccordez les appareils de poste à poste (en série).




	Ø 0,65 mm	22 AWG	Ø 1,0 mm	18 AWG
A	50 m	165'	100 m	330'
В	5 m	16'	10 m	33'
С	75 m	245'	150 m	490'

### 2-3 Câble

- 1 Il est recommandé d'utiliser un câble téléphonique SYT1 9/10ème ou LYT1 8/10ème avec écran. Il est recommandé d'utiliser une gaine en PVC avec un câble électrique en PE (polyéthylène).
  - (x2)
- **2** N'utilisez jamais de conducteurs séparés, de câble à paire torsadée ou de câble coaxial.




**3** En cas d'utilisation d'un câble à conducteurs inutilisés, il est conseillé de placer une résistance de  $120~\Omega$  aux deux extrémités des/de la paire(s) inutilisée(s).






## 3 MONTAGE


Câblage arrière




### Câblage saillant

\* Lorsqu'une boîte simple n'est pas fixée, le câble peut être acheminé comme un câblage saillant par dessus ou par dessous l'appareil. Couper un orifice d'entrée du câble de la partie supérieure de l'unité pour permettre le passage du câblage dans l'unité.







Connecteur en option : Dispositifs externes de commande

Pour empêcher les courts-circuits, veillez à couper les fils inutilisés et à isoler les extrémités.


[1]Sortie du signal vidéo: Un signal vidéo peut être émis vers le DVR, etc.


(NTSC, 1 Vp-p/75 Ω) longueur de câblage: 3 m REMARQUES: Lorsqu'un signal vidéo est émis, le poste à moniteur risque de générer des vibrations, en fonction de l'environnement d'installation.

Un signal vidéo est émis uniquement pendant un appel d'un poste de porte vers le JK-1MD/pendant la communication entre un poste de porte et le JK-1MD/pendant la surveillance à partir du JK-1MD (l'écran présentant des images enregistrées ne s'affiche pas).

[2]Sortie optionnelle

(contact sec de commande CA/CC 24 V, 1,6 A N/O) (Surcharge minimum: 100 mV c.c, 0,1 mA)






### [3]Entrée pour détecteur externe


### Spécifications de l'entrée pour détecteur externe

F			
	Contact sec de commande N/O		
Méthode d'entrée	Entrée de détecteur externe (méthode de détection basée		
	uniquement sur le signal de départ)		
Durée de confirmation de détection	100 mS ou plus		
Résistance du contact	Lors du contact sec de commande: 700 Ω maximum		
Resistance du contact	Pendant le contact sec de commande $N/C: 3 \text{ k}\Omega$ minimum		
Courant de court-circuit à la borne	10 mA maximum		
Tension entre les bornes	Moins de 20 V CC (en cas de coupure entre les bornes)		






### Adaptateur longue distance en option JKW-BA



0,1 mA) (N/O contact sec de commande L, L).



# DESIGNATIONS





## **FONCTIONNEMENT**

### 6-1 Répondre à un appel du portier (mode MAINS LIBRES, mode manuel)

1 Appuyez sur le bouton d'appel CALL.



- **2** Le carillon retentit, le correspondant apparaît sur le moniteur vidéo et un son extérieur se fait entendre.
  - S'il n'y a pas de réponse après environ 45 secondes, l'image et le son sont désactivés.



Appuyez brièvement sur le bouton  $\frac{3}{\tau_{MK}}$  TALK et communiquez en mains libres après le bip. La LED (rouge) s'allume quand vous parlez et s'éteint quand vous écoutez votre correspondant (ou entendez des sons extérieurs).



A la fin de la communication, appuyez sur le bouton  ${}^{\bigcirc}_{gr}$  OFF pour mettre un terme à la communication après le bip.



REMARQUES: 1. La communication (vidéo) se termine automatiquement après un délai d'environ une minute.

> 2. La LED de transmission s'allume et s'éteint, ceci est normal

### Fonction d'appel vocal instantané

**2** Même si vous ne répondez pas, la zone autour de la porte est visible et audible à l'aide des fonctions vidéo/audio (pendant environ 45 secondes). Les sons intérieurs ne sont pas perceptibles de l'extérieur.





### Mode manuel

3 Appuyer sur le bouton TALK en le maintenant enfoncé pendant au moins 1 seconde. Un bip retentit, suivi d'un autre environ 1 seconde plus tard, puis le mode manuel est activé. Si le bouton 3-10 TALK est brièvement enfoncé, (moins de 0,5 seconde), le passage au mode appuyer pour parler n'est pas effectué.



Pendant la communication, maintenez le bouton 3 TALK enfoncé. Pour entendre la voix de votre correspondant, relâchez le bouton 3-11/10 TALK.






**5** A la fin de la communication, appuyez sur le bouton  $\bigcap_{\text{dec}}$  OFF pour mettre un terme à la communication après le bip.



REMARQUES: Lorsque la fonction Appuyer pour parler est désactivée, le mode manuel ne peut pas être utilisé.


### 6-2 Activation de la gâche électrique

**1** Appuyer sur le bouton → GACHE ELECTRIQUE.



**2** Ouvrir la porte lorsque le mécanisme de gâche est activé. Pendant l'ouverture: La LED de gâche électrique (rouge) s'allume.







### 6-3 Surveillance de l'entrée

1 Appuyez sur le bouton surveillance MONITOR en mode veille.



2 Le moniteur vidéo affiche l'image du poste de porte et le son entrant se fait entendre. Si vous n'appuyez pas sur le bouton and TALK, le correspondant n'entend pas le son en provenance du poste intérieur.



**3** Appuyez sur le bouton OFF pour mettre fin à la communication.



- REMARQUES: 1. Pour communiquer avec le visiteur lors de la surveillance de l'entrée, Faite une impulsion sur le bouton de l'ALK. Ceci permet de communiquer avec l'entrée.
  - La surveillance vidéo s'éteint automatiquement après 1 minute environ.
     Pour réactiver la surveillance vidéo, reprenez la procédure au début.
  - Pendant la surveillance vidéo, la durée de la surveillance d'entrée peut être allongée d'environ 1 min. en appuyant sur le bouton Marie MONITOR.
  - 4. Pendant la surveillance vidéo, l'écran utilise un affichage d'image plein écran. Si le bouton ZOOM/WIDE est enfoncé, l'affichage passe sur l'image de zoom.
  - 5. La nuit, la LED d'illumination ne s'allume pas tant que le bouton  $\frac{3}{7_{MK}}$ . TALK n'est pas enfoncé.
  - Si une autre unité intérieure tente de réaliser la surveillance vidéo alors qu'une unité intérieure l'effectue déjà, un bip d'avertissement retentit.

### 6-4 Communication de poste à poste

- 1 Appuyez sur le bouton d'appel a CALL pour parler à une autre personne.
  - Un appel est émis au poste secondaire.
  - La réponse du correspondant est inaudible.



2 Si le correspondant appuie sur le bouton TALK, la communication mains libres devient possible.





**3** Appuyez sur le bouton <sup>○</sup><sub>OFF</sub> OFF et relâchez-le pour terminer la communication.



REMARQUES: 1. La communication de poste à poste se termine automatiquement après environ 10 minutes.

Pour réactiver communication de poste à poste, reprenez la procédure au début

2. Si vous recevez un appel du poste de porte lors d'une communication de poste à poste, l'image de l'entrée s'affiche sur le poste maître et sur le poste secondaire en communication. Appuyez sur le bouton OFF pour mettre fin à la communication de poste à poste et appuyez sur le bouton ALK pour passer sur une communication avec le poste de porte.

### 6-5 Basculement Wide/Zoom (Plein écran/Zoom)

1 Appuyez sur le bouton ZOOM/WIDE lorsqu'une image est affichée.

Vous basculez entre wide (plein écran)  $\Leftrightarrow$  zoom à chaque pression sur ce bouton.













[Image Zoom]

REMARQUES: 1. Lorsque le correspondant n'est pas dans le centre de l'image, l'image de zoom peut être déplacée vers le haut, bas, gauche et droite. (Cf. section 6-6).

Lors du passage de l'image plein écran à l'image de zoom, l'image de zoom commence sur la position prédéfinie (section 6-7).

L'image plein écran peut être déformée par rapport à l'image de zoom à cause des caractéristiques de la caméra du poste de porte, ceci est normal.



### 6-6 | Fonctionnement de caméra verticale et horizontale

1 Lorsqu'une image de zoom est affichée, appuyez sur les boutons [▲],





• [▲] : Haut

• [▼] : Bas

• [◀] : Gauche

[▶] : Droite
Le déplacement en diagonale est également possible.





Le cadre de l'image diffère entre une image de zoom et une image plein écran. Les bords de l'image plein écran ne s'affichent pas dans l'image de zoom.

## 6-7 Préréglages d'image Zoom/Wide

L'affichage de l'image peut être réglé à l'aide de la position de l'image de zoom définie lorsqu'un appel est reçu depuis le poste de porte. Lors du passage de l'image large à l'image de zoom, l'image de zoom s'affiche sur la position prédéfinie.


- 1 Lorsqu'une image de zoom est affichée, appuyez sur les boutons [▲],
  [▼], [◄] ou [▶].
  - Lorsque l'image est affichée, définissez la position d'image souhaitée.

REMARQUES: 1. Pour changer la position de l'image de zoom qui a été définie, effectuez de nouveau le réglage de la position de zoom. Le réglage précédent sera écrasé.

2. La position de l'image de zoom définie à l'aide du moniteur couleur mains libres, s'affiche également dans le poste secondaire. 

Le préréglage ne peut pas être réalisée à partir du moniteur secondaire (JK-1HD).


- 2 Appuyez sur le bouton ZOOM/WIDE (pendant 2 secondes minimum).
  - Un bip retentit et le réglage de la position est terminé.



### 6-8 | Eclairage de nuit


Pendant la nuit, la LED d'éclairage du poste de porte s'allume pendant un appel ou la communication.

- **6-8-1** Lorsqu'un appel est réalisé depuis le poste de porte
- 1 Si bouton CALL du poste de porte est enfoncé



**2** A la fin de la communication, la LED d'illumination s'éteint.

- **6-8-2** Lorsque la LED d'illumination s'allume pendant la surveillance vidéo
- 1 Lorsque le bouton han TALK est enfoncé pendant la surveillance vidéo, la communication débute et la LED d'illumination s'allume.
  - Les sons intérieurs sont perceptibles à l'entrée.
- ⚠ La communication débute à ce moment, donc écoutez si des sons intérieurs sont perceptibles à l'entrée.



2 A la fin de la communication, la LED d'illumination s'éteint.

REMARQUES: La distinction entre le jour et la nuit est réalisée automatiquement par le poste de porte.



### Réglage de contre-jour, réglage de sensibilité nocturne

Pour réaliser le réglage

[Avant le réglage]

[Après le réglage]

- Appuyez sur le bouton de réglage ADJUST lorsque l'image est peu visible.
  - Le réglage automatique est effectué pour afficher une image plus



[Avant le réglage]

Pour interrompre le réglage

Appuyez sur le bouton ADJUST pendant le réglage.


REMARQUES: 1. La distinction entre le jour et la nuit et réalisée automatiquement par le poste de porte.

2. En appuyant sur le bouton de réglage (A) ADJUST de nuit simplifie l'identification du visage du correspondant, cependant des sujets mobiles peuvent être plus difficiles à voir.

## 6-10 Si des appareils en option sont installés

[Après le réglage]

1 Lorsqu'un capteur installé séparément détecte un dysfonctionnement et que le bouton d'appel CALL est enfoncé, le son d'alarme retentit et la LED de transmission (rouge) clignote.



**2** Appuyez sur le bouton OFF pour arrêter le son d'alarme.



- 1. Même si le volume de carillon et le volume de l'alerte sont réglés sur 0 (OFF), il retentira à un niveau élevé équivalent à 10 (HIGH).
- 1. L'alarme s'arrête après 30 secondes et la réinitialisation est effectuée, même si le bouton OFF n'est pas enfoncé.

REMARQUES: Si un appel de l'entrée ou d'une autre unité intérieure est réalisé pendant la notification, le système bascule sur l'entrée ou l'autre unité intérieure (la priorité est donnée à la communication).

## RECAUTIONS TECHNIQUES

- Température de fonctionnement : Entre 0°C et 40°C
- L'image vidéo peut être déformée à l'activation du mécanisme de gâche. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil.
- Nettoyage: Nettoyer les appareils à l'aide d'un chiffon doux imprégné d'un détergent ménager neutre. N'utilisez pas de détergent ou de chiffon abrasif.
- En cas de dysfonctionnement du système, mettre l'interrupteur d'alimentation du poste maître en position OFF, puis de nouveau en position ON. Si le problème persiste, coupez l'alimentation électrique (CC) et contactez un technique qualifié pour obtenir de l'aide.

## CIFICATIONS

• Source d'alimentation: 18 V CC

Consommation d'électricité: (Max.) 400 mA

Appel: Carillon et image, environ 45 secondes Communication: <mode MAINS LIBRES> Mains libres: 60 s.

> <Mode manuel> Appuyez pour parler, relâchez pour écouter: 60 s.

• Moniteur: 3-1/2" Ecran LCD couleur à vue directe TFT

• Lignes de balayage: 525 lignes • Contact de la gâche électrique: CA/CC 24 V, 0,5 A (N/O contact sec de

commande L, L).

(Surcharge minimum: 100 mV c.c, 0,1 mA) (le modèle EL-12S d'Aiphone est recommandé.)

• Dimensions: 185 (H) x 135 (L) x 27 (P) (mm)


Poids: Environ 370 g





# JK-DA, JK-DV, JK-DVF

VIDEO DOOR STATION
POSTE DE PORTE VIDÉO
VIDEO PORTERO
VIDEODEURPOST
POSTAZIONE VIDEOCITOFONICA ESTERNA



### JK-DA

Video door station
Poste de porte vidéo
Video portero
Videodeurpost met kunststof
opbouwbehuizing
Postazione videocitofonica
esterna



### **JK-DVF**

Vandal-resistant video door station Portier vidéo résistant au vandalisme Video portero antivandálico Videodeurpost met inox antivandalismeinbouwbehuizing Postazione videocitofonica esterna resistente agli atti vandalici



### JK-DV


Vandal-resistant video door station Portier vidéo résistant au vandalisme Video portero antivandálico Videodeurpost met metalen antivandalisme-opbehuizing Postazione videocitofonica esterna resistente agli atti vandalici

> INSTALLATION MANUAL MANUEL D'INSTALLATION MANUAL DE INSTALACIÓN INSTALLATIEHANDLEIDING MANUALE D'INSTALLAZIONE



## **PRECAUTIONS**

Mesures générales d'interdiction





Interdiction d'exposer l'appareil à l'eau



Précautions générales

### **⚠ AVERTISSEMENT**

### (Le non-respect de cet avertissement risque d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.)

- 1. Ne démontez pas et ne modifiez pas l'unité. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Le câblage existant peut être conducteur d'électricité CA. Ceci peut endommager l'appareil et provoquer un incendie ou une décharge électrique. Faites réaliser les opérations de câblage par un technicien qualifié.
- Cet appareil n'est pas à l'épreuve des explosions. N'installez pas ou n'utilisez pas l'unité dans des endroits présentant des gaz inflammables, tels que des salles à oxygène. Un incendie ou une explosion peut survenir.

### **ATTENTION**


### (Le non-respect de cet avertissement risque d'entraîner des blessures ou des dégâts matériels.)

- 1. Avant de brancher le bloc d'alimentation, vérifiez que les fils ne sont pas croisés ou en court-circuit. Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer un incendie ou un
- ○2. Ne réalisez aucune connexion de fil lorsque l'appareil est branché, sous peine de provoquer une décharge électrique ou d'endommager l'unité.

### Précautions générales

1. Le poste de porte est protégé contre les intempéries, cependant ne pulvérisez pas d'eau sous haute pression directement sur le poste de porte. Cela risquerait en effet de provoquer une panne de l'appareil.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE




# INSTALLATION

### **Emplacements de montage**

N'installez pas le portier vidéo aux endroits repris ci-dessous où l'éclairage et l'environnement ambiant pourrait affecter l'affichage sur le moniteur vidéo intérieur.


a Endroits directement exposés à la lumière du



**b** Sous des éclairages publics ou des éclairages de porte





Autres endroits fortement éclairés ou à contre-jour






## 2-2 Positions de montage et zone de vision de l'image





♦ Image de zoom (lorsque la position de montage est de 1 500 mm)




### 2-3 Câble


1 Il est recommandé d'utiliser un câble téléphonique SYT1 9/10ème ou LYT1 8/10ème avec écran. Il est recommandé d'utiliser une gaine en PVC avec un câble électrique en PE (polyéthylène).




2 N'utilisez jamais de conducteurs séparés, un câble à paire torsadée ou un câble coaxial.



## 2-4 Longueur de câblage



## JK-DA



3 Montez l'unité principale sur l'étrier et fixez la face avant.


Retrait de la face avant

Surface inférieure>

Tournevis à tête plate


Soulevez la face avant à l'aide d'un tournevis plat.

### JK-DV



Utilisation des étiquettes porte-noms transparentes Insertion des étiquettes porte-noms transparentes ① Retirez la face avant résistant au vandalisme. Détachez les joints de protection sur la plaque (les deux côtés). ③ Ecrivez le nom du résidant sur l'étiquette porte-nom transparente. ⚠ Veillez à laisser 25 mm d'espace blanc sur le bord gauche pour prendre en compte l'insertion.
 ④ Insérez l'étiquette porte-nom transparente remplie dans l'ouverture d'insertion spécifiée (indiquée par un 🖒 dans le schéma). Vers l'ouverture  $\blacksquare$ d'insertion 25 mm — Vers AB( l'ouverture d'insertion

### **JK-DVF**



Utilisation des étiquettes porte-noms transparentes


Insertion des étiquettes porte-noms transparentes

- Retirez la face avant de la platine résistant au vandalisme du boîtier d'encastrement.
- ② Détachez les joints de protection sur la plaque (les deux côtés).
- Ecrivez le nom du résidant sur l'étiquette porte-nom transparente.
   Veillez à laisser 25 mm d'espace blanc sur le bord gauche pour prendre en compte l'insertion.
- ④ Insérez l'étiquette porte-nom transparente remplie dans l'ouverture d'insertion spécifiée sur le côté arrière de la platine avant antivandale (indiquée par un => dans le schéma).





## 4 CABLAGE



# 5 PRECAUTIONS TECHNIQUES

### Précautions techniques

- Température de fonctionnement: Entre -10°C et +60°C
- Nettoyage: Nettoyer les appareils à l'aide d'un chiffon doux imprégné d'un détergent ménager neutre. N'utilisez pas de détergent ou de chiffon abrasif.
- Le poste de porte résiste aux intempéries. Cependant, ne pas vaporiser de l'eau à haute pression directement sur un poste de porte. Cela risquerait en effet de provoquer une panne de l'appareil.

# SPECIFICATIONS

• Caméra: Semi-conducteur à oxyde de métal

complémentaire (CMOS)

• Lignes de balayage: 525 lignes

• Eclairage minimum du sujet: 5 Lux à 50 cm de distance

• Dimensions:

 JK-DA:
 129 (H) x 97 (L) x 35,5 (P) mm

 JK-DV:
 173 (H) x 98 (L) x 29,5 (P) mm

 JK-DVF:
 209 (H) x 135 (L) x 8 (P) de zone

exposée (mm)

Boîtier d'encastrement: 180 (H) x 110 (L) x 45 (P) mm

(JK-DVF)

• Poids:

JK-DA: Environ 190 g
JK-DV: Environ 650 g
JK-DVF: Environ 580 g
Boîtier d'encastrement: Environ 450 g

(JK-DVF)

